

ELECTRONISCHE INSECTENVERDELGERS

RENET® is HET antwoord tegen vliegende insecten waarbij hygiëne een belangrijke rol speelt. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar : staand, hangend of wandmontage. De onderstaande instructies zijn bedoeld om u te helpen bij het maximaal gebruiken van de RENET®. Mocht u alsnog vragen hebben, dan zal uw leverancier of fabrikant u verder kunnen helpen.

WAARSCHUWING

RENET® mag alleen gebruikt worden in droge en stofvrije ruimtes.

GARANTIE

Uw RENET® is volgens de hoogste eisen gemaakt en wordt geleverd met 1 jaar garantie.

De garantie vervalt bij onjuist gebruik van het apparaat.

LAMPEN EN STARTERS BEHOREN NIET TOT DE GARANTIE.

ONDERHOUDSADVIEZEN ELECTRISCHE VLIEGENVANGER

Om een optimale werking van de elektrische vliegenvanger te garanderen, geven wij u hieronder een overzicht van de onderhoudsnormen zoals deze Geadviseerd worden :

- Elke 6 maanden – bij voorkeur vóór en een half jaar in het insectenseizoen :
- onderbreek de spanningsaanvoer
- reinig het toestel uitwendig en ledig de opvangbak
- borstel en reinig het hoogspanningsrooster
- reinig de lampen

- Zet spanning op het toestel
- controleer alle elektrische aansluitingen
- stel het toestel weer samen en test alle functies
- meet de ultra violette straling van de lampen m.b.v. een digitale stralingsmeter.
- De straling dient tenminste 2000 micro watt per cm² te zijn. Bij een lagere straling
- dienen de lampen vervangen te worden.
- Indien geen stralingsmeter beschikbaar is, verdient het aanbeveling elk voorjaar de lampen te vervangen.

PLAATSINGSADVIEZEN VOOR ELECTRISCHE VLIEGENVANGERS

Hoewel een absolute optimale plaats voor een elektrische vliegenvanger in de praktijk haast nooit voorkomt, kunt u d.m.v. onderstaande richtlijnen de méést optimale plaats bepalen.

- Plaats het toestel, indien mogelijk, tussen 2 en 3 meter hoogte.
- (gebruikelijke vlieghoogte voor insecten)
- Plaats het toestel zodanig, dat het licht niet naar buiten toe uitstraalt. (ter voorkoming dat de insecten van buiten naar binnen worden aangetrokken)
- Plaats het toestel, indien mogelijk, zodanig dat het licht bij voorkeur mét het zonlicht méé de ruimte inschijnt. Op deze manier helpt het zonlicht de insecten aan te trekken.
- Indien obstakels het uitstralen van het licht belemmeren kan beter gekozen worden voor meerdere kleine toestellen dan voor één groot apparaat.
- Mocht het niet anders kunnen dan dat twee toestellen naar elkaar toestralen, kies dan de onderlinge afstand zo groot mogelijk. (plaats ze liever haaks op elkaar)
- Plaats een elektrische vliegenvanger niet in de directe omgeving van blowers of ventilatoren.
- Vermijd plaats waar tocht of grote luchtstromingen kunnen optreden.
- Plaats een toestel daar waar insecten naar toe gelokt mogen worden ; bij voorkeur niet een plaats waar bijv. voedingsmiddelen bereid worden.
- De uitstraling van TL-verlichting beïnvloedt de werking van het toestel niet. De uitstraling van een gloeilamp daarentegen beïnvloedt de werking van de vliegenvanger.
- Vliegende insecten worden aangetrokken door ultra violet licht.
- De krachtige straling van de nieuwe lampen zal echter na verloop van tijd afnemen.

PLAATS DAAROM ELK JAAR NIEUWE LAMPEN OF NA ± 6000 BRANDUREN.

N.B. LAMPEN KUNNEN HET BEST VOOR HET INSECTENSEIZOEN VERNIEUWD WORDEN (MAART-APRIL).



RENET® IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN VEESERVICE IDAC TE DRUNEN